

20 Апреля 2024

**Панель SR-2400TL-IN Black (DALI, DIM)**

Встраиваемая сенсорная панель с выходом DALI. 4 кнопки, 4 адреса. Каждой кнопкой выполняется включение, выключение и диммирование по соответствующему ей адресу. Установка адреса управления выполняется переключателями на корпусе. Питание от шины DALI (4 мА).